

## Připojení a nastavení IP set-top-boxu pro službu viaTV pro set-top-boxy řady Amino

**Instalace set-top-boxu** je jednoduchá, spočívá pouze v jeho správném zapojení:

1. **připojte set-top-box k vašemu televizoru** (buď přiloženým AV (audio-video) kabelem nebo jiným vhodným kabelem – dle typu televizoru)
2. **připojte set-top-box ke službě viaTV** - do set-top-boxu zastrčte datový ethernetový kabel (jako u připojení PC, s konektory RJ-45) vedoucí k zásuvce, kde je služba viaTV aktivována
3. **připojte set-top-box k napájení** - do set-top-boxu zastrčte napájecí kabel z jeho zdroje (trafa) a zdroj zasuňte do el. zásuvky 230V. Na čele STB se rozsvítí červená kontrolka.

### **Zapnutí a ovládání:**

1. **zapněte set-top-box** dálkovým ovladačem (DO - červené tlačítko vpředu, na čele STB blikne kontrolka)
2. **na televizoru** dálk. ovladačem **zvolte vstup**, k němuž je STB připojen (typicky tlačítko „AV“ nebo „scart“, viz. návod k vašemu televizoru; pokud už se tak nestalo automaticky)
3. na ovladači STB **zvolte kanál, jež chcete sledovat**

**Vypnutí STB** – do pohotovostního stavu (stand-by) opět červeným tlačítkem na ovladači, při delší nepřítomnosti (dovolená atd.) lze vytáhnout ze zásuvky (úspora el. energie, bezpečnost).

Pozn.: v případě prvního zapnutí je možné, že STB bude chvíli do sebe natahovat (aktualizovat) poslední verzi softwaru a že spuštění bude trvat o něco déle (cca 1-2 min.). Tato činnost je plně automatická.

**Ladění programů** – ladění programů, jež znáte v televizoru nebo videa zcela odpadá, přístroj sám nalezne a nastaví programy do paměti. Tato činnost se provádí automaticky při prvním zapnutí. Přednastavení pozic na DO (pořadí kanálů) je v současné době dáno poskytovatelem, do budoucna si jej zákazník bude moci nastavit individuálně dle svých potřeb.

**Dálkový ovladač** – v současné době jsou na ovladači aktivní pouze tlačítka jednotlivých kanálů a dvojtlačítko „CH + -“ pro postupnou volbu programů „nahoru – dolů“. Další funkce budou postupně dálkově zprovozněny. Pro eventuální přepínání různých obrazových a zvukových formátů (4:3/16:9, duální zvuk) použijte Váš televizor.

Přepínání kanálů je možné buď pomocí tzv. přímé volby (tlačítka s čísly) nebo sekvenčně (postupně) nahoru / dolů dvojtlačítkem „CH + -“. Při přímé volbě se čísla 1-9 volí krátkým stiskem, programy na dvouciferných pozicích postupným stiskem obou číslic (jako na kalkulačce, např. u čísla 29 stisknete nejprve krátce dvojku a pak devítku. Volený kanál se ukazuje na obrazovce vlevo nahoře.

Indikace činnosti DO je signalizována bliknutím tlačítka „STB“ na ovladači. Bliká-li vám místo toho tlačítko „TV“, přepněte na „STB“ jeho stlačením. Nereaguje-li set-top-box na přepínání kanálů, může to být tím, že není zapnutý (kontrolka na čele neblíkne při stisknutí tlačítka, zapněte jej pomocí DO).

### **Řešení možných problémů**

#### **Set-top-box nejde, kontrolka na čele STB nesvítí**

-> zkontrolujte napájení (napájecí konektor, trafo v zásuvce, zda jde elektřina); pokud je vše v pořádku – zkontrolujte zda svítí (blikají) kontrolky u datové zásuvky (vzadu na set-top-boxu) -> pokud ne - zkontrolujte datový kabel

#### **Set-top-box nejde, kontrolka na čele STB svítí**

-> zkontrolujte zda kontrolka na čelním panelu STB při stisknutí DO blikne. Pokud ne, může být problém v DO viz. níže nebo:

-> zkontrolujte zda STB zapnutý pomocí DO (červ. tlačítko vpředu)

-> zkontrolujte zda svítí (blikají) kontrolky u datové zásuvky (vzadu na set-top-boxu) -

> pokud ne - zkontrolujte datový kabel

-> zkontrolujte zda STB správně propojen s televizorem a zda je televizor přepnut na správný externí vstup

#### **Set-top-box nereaguje na DO (ale na STB musí svítit vpředu kontrolka)**

-> zkontrolujte zda blikne tlačítko „STB“ při stisknutí lib. klávesy na DO

-> pokud blikne tlačítko „TV“, DO set-top-boxu je přepnuto na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko „STB“

-> pokud neblíkne nic, zkontrolujte baterie (vybití, polarita, kontakty)

-> zkontrolujte zda jste dostatečně blízko k set-top-boxu, zda nejste příliš „ze strany“ a zda mezi DO a STB není nějaká překážka

#### **Zmrazení (zastavení) obrazu**

-> zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení (vytažení) datového kabelu

-> zkuste přepnout na jiný kanál

**Pokud přes výše uvedený postup STB dále nepracuje jak má, zkuste vytáhnout na několik sekund a pak opět zapojit napájecí kabel.**